

## Стандарты и регламенты установки почтовых ящиков

В соответствии со статьей №31 Федерального закона Российской Федерации «О почтовой связи» абонентские почтовые ящики должны находиться на первых этажах многоквартирных жилых домов

Согласно положениям СНиП 31-03 «Здания жилые многоквартирные» обустройство жилого здания почтовым оборудованием следует производить так, чтобы при его эксплуатации и передвижении жильцов по соответствующему внутридомовому помещению обеспечивалось удобство, и был исключен риск получения травм.

Установка почтовых ящиков должна удовлетворять условию сохранения нормативной ширины прохода (лестничный марш – 105 см, площадка – 120 см), в целях пожарной безопасности, возможности эвакуации людей, перемещения габаритных предметов (мебель, техника, строительные материалы и пр.). Следует приобретать почтовые ящики подъездные с подходящими размерами и оптимальной глубиной, значение которой варьируется от 60 до 200 мм в зависимости от модели.

Почтовые ящики являются общедомовым имуществом и обслуживание их находится в зоне ответственности обслуживающей дом организации. Изначально же они приобретаются и устанавливаются застройщиком многоквартирного дома. При установке почтовых ящиков вертикальных многосекционных следует руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом. А именно:

- Они должны висеть на первом этаже на стене, откуда удобна выемка корреспонденции;
- Ящики не должны загромождать повседневный путь жильцам и пути эвакуации при пожаре.

Что касается вопроса о том, на каком расстоянии от пола почтовые ящики должны висеть, то ответ следующий: серединные ячейки должны располагаться на уровне груди человека среднего роста. Наиболее популярным по секционности ящиком является почтовый ящик на 5 ячеек. При условии, что средняя высота ячейки 9 см, а средняя высота человека 165см, то данный почтовый ящик следует вешать примерно на 1 м от пола. Соответственно, при большей секционности ящика его следует размещать ниже. Главное, чтобы жильцы комфортно могли извлекать корреспонденцию как из верхней секции, так и из нижней. В целом, в данном вопросе логика – главный советчик.

Подъезды в российских домах абсолютно разные по планировке и размерам. Большинство подъездов позволяет повесить в них стандартные по размерам почтовые ящики.